

HATA MESAJLARI (Hata durumunda kodlama durur)				
	MESAJ NO	MESAJ AÇIKLAMASI	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILACAKLAR
Mürekkep akışı durur	001	Mürekkep yetersiz	Mürekkep tankında mürekkep bitmiş.	Mürekkep tankına mürekkep ilave edin (alt kapak açıldığında soldaki tank). Tankı sonuna kadar doldurmayın. Üstten bir parmak kadar boşluk bırakın.
	002	Aşırı mürekkep seviyesi	Ana mürekkep tankındaki mürekkep seviyesi çok yüksek. Arka arkaya yapılan Gutter Temizleme, Nozul Yıkama veya Kapatma işlemleri sırasında ana mürekkep tankına gelen makeup nedeni ile mürekkep seviyesi yükselir.	Ana mürekkep tankı boşaltma hortumunu kullanarak mürekkep boşaltın (Bakınız: PX Kullanım Kılavuzu Bölüm 7.16, "Ana Mürekkep Tankından Mürekkebin Drenajı" veya PB Kullanım Kılavuzu Bölüm 6.16, "Ana Mürekkep Tankından Mürekkebin Drenajı").
	005	Yetersiz elektrik yüklemesi	Mürekkep parçacıkları elektrik yüklemesi zayıf (yükleme çok düşük).	Yazıcı kafa uç kısmında yer alan gutter'ı, saptırma elektrodunu ve etrafındaki parçaları temizleyin ve kurutun (kafa temizliği için bakınız: PX ve PB kullanım Kılavuzları Bölüm 1.2.3, "Yazıcı Kafa Temizliği"). Mürekkep parçacıklarının düzgün olarak oluşması için uyarı ayarını yapın. Mürekkep basıncını standart değerine ayarlayın.
	011	Makeup yetersiz	Makeup tankında makeup bitmiş.	Makeup tankına makeup ilave edin (alt kapak açıldığında sağdaki tank). Tankı sonuna kadar doldurmayın. Üstten bir parmak kadar boşluk bırakın.
	016	Elektrik yüklemesi yok	Mürekkep parçacıklarına elektrik yüklenmemiş.	Yazıcı kafa kapağını açarak mürekkep ışınının gutter merkezine konumlandığını kontrol edin. Gutter'ı, saptırma elektrodunu ve etrafındaki parçaları temizleyin ve kurutun. Parçacıkların düzgün olarak oluşması için uyarı ayarını yapın. Mürekkep basıncının standart değerinde olduğunu kontrol edin.
Mürekkep akışı devam eder	042	Aşırı elektrik yükü	Mürekkep parçacıklarındaki elektrik yükü değeri çok yüksek.	Yazıcı kafa uç kısmında yer alan gutter'ı, saptırma elektrodunu ve etrafındaki parçaları temizleyin ve kurutun (kafa temizliği için bakınız: PX ve PB kullanım Kılavuzları Bölüm 1.2.3, "Yazıcı Kafa Temizliği"). Mürekkep parçacıklarının düzgün olarak oluşması için uyarı ayarını yapın. Mürekkep basıncını standart değerine ayarlayın. Mürekkep ışınının düzgün olduğunu kontrol edin.
	049	Üst üste baskı hatası	Yazdırma tamamlanmadan sonraki yazdırma sinyali geldi.	Eğer yazdırma frekansı yüksek ise azaltın. Ürün algılayıcı sensör üzerindeki ayar vidasını kullanarak sensörün ürünü düzgün olarak algılamasını sağlayın (ürünün algılanması esnasında sensör üzerindeki ışık dengeli olmalı - gidip gelmemeli). "Baskı Özellikleri" ekranında "Sensör Filtresi" seçeneğini "Yazdırma Sonuna Kadar" değerine ayarlayın.
	050	Kapak açık	Yazıcı kafa kapağı açık.	Yazıcı kafa kapağını kapatın ve [Reset] tuşuna basın. Eğer kapağı sabitlemek için manyetik bir malzeme kullanılmışsa manyetik olmayan ile değiştirin.
	054	Yazdırma bilgisi dönüşümü yapılıyor S	Baskı özelliği/biçimi değiştiriliyorken yazıcı yazmaya başladı.	Baskı özelliği/biçimi değiştiriliyorken yazdırma yapmayın. Mesaj üzerinde yapacağınız değişiklikleri yazıcı yazdırma yapmıyorken yapın.
	055	Yazdırma bilgisi dönüşümü yapılıyor C	Baskı özelliği/biçimi değiştiriliyorken yazıcı yazmaya başladı.	Baskı özelliği/biçimi değiştiriliyorken yazdırma yapmayın. Mesaj üzerinde yapacağınız değişiklikleri yazıcı yazdırma yapmıyorken yapın.
	056	Baskı içeriği yok	Baskı içeriği girilmemiş.	Baskı içeriği ayarlarını gözden geçirin ve tamamen geçersiz olan bir kolon bulunmadığından emin olun.
	057	Aşırı biçim sayısı	Her kolon 4 tipten fazla biçim içeriyor.	Baskı biçimi tipi sayısı 4'ü aşmayacak şekilde ayarı tekrar yapın.
	058	Yazdırma bilgisi dönüşümü yapılıyor M	Baskı özelliği/biçimi değiştiriliyorken yazıcı yazmaya başladı.	Yazdırma frekansı çok yüksek. Yazdırma operasyonları arasındaki süreyi artırın.
	059	Yazdırma bilgisi dönüşümü yapılıyor V	Baskı özelliği/biçimi değiştiriliyorken yazıcı yazmaya başladı.	Yazdırma frekansı çok yüksek. Yazdırma operasyonları arasındaki süreyi artırın.
UYARI MESAJLARI (Uyarı durumunda kodlama devam eder)				
	MESAJ NO	MESAJ AÇIKLAMASI	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILACAKLAR
	068	Yüksek mürekkep yoğunluğu	Mürekkep yoğunluğu yüksek.	Mürekkep konsantrasyonu şimdi normal değerine ayarlandı. Bu mesaj normalde kodlamaya engel teşkil etmez. Eğer baskı kalitesi hala düşerse mürekkebi taze ile değiştirin. (Bakınız: PX Kullanım Kılavuzu Bölüm 7.5, "Mürekkep Değiştirme" veya PB Kullanım Kılavuzu Bölüm 6.5, "Mürekkep Değiştirme").
	069	Düşük mürekkep yoğunluğu	Mürekkep yoğunluğu düşük. Arka arkaya yapılan Gutter Temizleme, Nozul Yıkama veya Kapatma işlemleri sırasında ana mürekkep tankına gelen makeup nedeni ile mürekkep yoğunluğu düşer.	Bu işlemleri kısa aralıklarla 2 defadan fazla yapmayın. Mürekkep konsantrasyonu şimdi normal değerine ayarlandı. Bu mesaj normalde kodlamaya engel teşkil etmez. Eğer baskı kalitesi hala düşerse mürekkebi taze ile değiştirin. (Bakınız: PX Kullanım Kılavuzu Bölüm 7.5, "Mürekkep Değiştirme" veya PB Kullanım Kılavuzu Bölüm 6.5, "Mürekkep Değiştirme").
	081	Mürekkep yetersiz	Mürekkep tankındaki mürekkep seviyesi çok düşük. (Eğer alarmın gösterilmesinden itibaren 60 dak. içerisinde mürekkep ilave edilmezse veya değiştirilmezse yazıcı durur ve alarm durumu anormalliğe dönüşür).	Mürekkep tankına 60 dakika içerisinde mürekkep ilave edin (alt kapak açıldığında soldaki tank). Tankı sonuna kadar doldurmayın. Üstten bir parmak kadar boşluk bırakın. (Bakınız: PX Kullanım Kılavuzu Bölüm 7.3, "Mürekkep Yenileme" veya PB Kullanım Kılavuzu Bölüm 6.3, "Mürekkep Yenileme").
	082	Makeup yetersiz	Makeup tankındaki makeup seviyesi çok düşük. (Eğer alarmın gösterilmesinden itibaren 60 dak. içerisinde makeup ilave edilmezse yazıcı durur ve alarm durumu anormalliğe dönüşür).	Makeup tankına 60 dakika içerisinde makeup ilave edin (alt kapak açıldığında sağdaki tank). Tankı sonuna kadar doldurmayın. Üstten bir parmak kadar boşluk bırakın. (Bakınız: PX Kullanım Kılavuzu Bölüm 7.4, "Makeup Yenileme" veya PB Kullanım Kılavuzu Bölüm 6.4 "Makeup Yenileme").
	083	Mürekkep ömrü geçmiş	Filtre değişim zamanı uyarısı.	Yazıcının mürekkep filtresi, geri dönüş filtresi, dolaşım filtresi ve hava filtresini değiştirin. Mürekkebi değiştirin. (Filtre değiştirme prosedürleri için Bakınız: PX Kullanım Kılavuzu Bölüm 7.9, 7.10, 7.11, 12.3.1 veya PB Kullanım Kılavuzu Bölüm 6.9, 6.10, 6.11, 11.3.1).
	201	Ayar onayı	Yazıcı [Kapat] prosedürü uygulanmadan kapatılmış veya mürekkep akışı varken elektrik kesilmiş.	Yazıcı kafanın temizliğini kontrol edin eğer kirlenme gözleniyorsa [Kapat] prosedürünü uygulayarak mürekkep akışını durdurun. Kafa içini ve kapağı temizleyin (kafa temizliği için bakınız: PX ve PB kullanım Kılavuzları Bölüm 1.2.3, "Yazıcı Kafa Temizliği"). Sonra tekrar mürekkep akışını başlatın.